

# WAVE

## Käyttöohje

SmoothBuds TWS kuulokkeet  
WAVE-BT-TWS-SMOOTHBUDS



**Kiitos että valitsit Wave tuotteen**


Lue tämä käyttöohje huolellisesti, jotta tuote toimii parhaalla mahdollisella tavalla.

## Tekniset tiedot

Bluetooth versio:	5.2
Tuetut Bluetooth profiilit:	HSP/HFP/ADP/SBC/ACC/AVRCP
Musiikin kuunteluaika:	2–3 h yhdellä latauksella. Telakan avulla yhteensä jopa 10 h.*
Kuulokkeiden akku:	30 mAh
Lataustelakan akku:	200 mAh
Kuulokkeiden latausaika:	30 minuuttia
Telakan latausaika:	1 tunti
Latausliitäntä:	USB Type-C
Toimintaetäisyys:	10m
Taajuusalue:	20Hz-20 000Hz
Impedanssi:	32 $\Omega$ =15%
Herkkyys:	103 + 3 dB (kun 10 000 Hz)
Kuulokkeiden paino:	3g/kuuloke
Lataustelakan mitat:	45x46x21mm
Lataustelakan paino:	24g

*\*Äänvoimakkuus vaikuttaa akun keston. Kestot ilmoitettu noin 50 % äänvoimakkuudella kuunneltuna.*

## Liitännät ja toiminnot



## Kuulokkeiden käynnistäminen ja sammuttaminen

Kuulokkeet käynnistyvät automaattisesti lataustelakasta poistettaessa. Kuulokkeet sammuvat automaattisesti, kun asetat ne lataustelakkaan, jolloin ne alkavat myös latautua. Mikäli haluat käynnistää kuulokkeet manuaalisesti, paina painikkeita noin 5 sekuntia. Sammuttaaksesi kuulokkeet manuaalisesti, paina painikkeita noin 5 sekuntia.

## Bluetooth laiteparitus

Bluetooth yhteyden muodostaminen esim. puhelimen ja kuulokkeiden välille ensimmäisellä käyttökerralla:

1. Kytke Bluetooth päälle yhdistettävästä laitteesta.
2. Poista kuulokkeet lataustelakasta, jolloin ne käynnistyvät, yhdistyvät keskenään ja siirtyvät laiteparitustilaan. Laitteparituksen aktivoitumisen tunnistat kuulokkeissa vuoroin vilkkuvasta punaisesta ja vihreästä valosta.
3. Kuulokkeet sammuvat, mikäli niitä ei yhdistetä laitteeseen 5 minuutin kuluessa telakasta poistamisen jälkeen. Paina kumman tahansa kuulokkeen painiketta kahdesti. Kun kuulokkeet ovat yhdistyneet keskenään, kuulokkeista kuuluu äänimerkki.
4. Mikäli laiteparituksen merkkivalot eivät ala vilkkua, kuulokkeet ovat poissa päältä. Paina kuulokkeiden painikkeita noin 5 sekuntia, jolloin ne käynnistyvät. Jos kuulokkeet eivät vielä käynnisty, aseta ne telakkaan latautumaan ja kokeile latautumisen jälkeen uudelleen.
5. Merkkivalon vilkkuessa vuoroin punaista ja vihreää, valitse "WAVE SMOOTHBUDS" laitteesi Bluetooth-valikosta.
6. Kuulokkeiden yhdistettyä haluttuun laitteeseen, oikeasta kuulokkeesta kuuluu äänimerkki: "Connected".

*Huom.*

- *Laitteparitusta ei tarvitse tehdä samalle laitteelle uudestaan. Kun kuulokkeet kytketään päälle, ne yhdistyvät automaattisesti viimeksi liitettyyn laitteeseen, joka on niiden toiminta-alueella ja jossa on Bluetooth toiminto päällä.*
- *Mikäli haluat yhdistää kuulokkeet uuteen laitteeseen, varmista ettei niiden läheisyydessä ole aiemmin yhdistettyjä laitteita, joiden Bluetooth on päällä. Näin kuulokkeet eivät käynnistyessään yhdisty automaattisesti edelliseen laitteeseen vaan menevät laiteparitustilaan ja voit yhdistää ne ohjeiden mukaisesti.*

## Kuulokkeiden lataaminen

1. Aseta kuulokkeet niille tarkoitettuihin aukkoihin lataustelakassa: Oikea kuuloke (R) oikeanpuoleiseen aukkoon ja vasen kuuloke (L) vasemmanpuoleiseen aukkoon.
2. Kuulokkeiden merkkivalot palavat punaisena, kun ne latautuvat. Merkkivalot sammuvat automaattisesti, kun kuulokkeet ovat latautuneet täyteen.

## Lataustelakan lataaminen

- Lataustelakkaa voit ladata pakkauksen mukana tulevan USB Type-C kaapelin avulla kytkemällä sen sopivaan virtalähteeseen.
- Lataustelakan neljä valoa kertovat akun varauksen seuraavasti:
  - 1 valo=25%, 2 valoa=50%, 3=valoa 75%, 4 valoa=100%
  - Seuraava vaihe vilkkuu telakan latautuessa.
  - Punainen valo kuulokkeiden alla niiden ollessa telakassa palaa, kun telakka lataa kuulokkeita. Kuulokkeiden latauduttua täyteen punainen valo sammuu.

## Kuulokkeiden käyttö

**Äänentoiston keskeytys/jatkaminen:** Paina kosketuspainiketta kertaalleen kummasta tahansa kuulokkeesta.

**Äänenvoimakkuuden lisääminen:** Paina oikean kuulokkeen kosketuspainiketta nopeasti kolme kertaa.

**Äänenvoimakkuuden vähentäminen:** Paina vasemman kuulokkeen kosketuspainiketta nopeasti kolme kertaa.

**Edellinen kappale:** Paina vasemman kuulokkeen kosketuspainiketta nopeasti kaksi kertaa.

**Seuraava kappale:** Paina oikean kuulokkeen kosketuspainiketta nopeasti kaksi kertaa.

**Puheluun vastaaminen/puhelun lopettaminen:** Paina kumman tahansa kuulokkeen kosketuspainiketta kertaalleen.

**Saapuvan puhelun hylkääminen:** Pidä kumman tahansa kuulokkeen kosketuspainiketta pohjassa 1,5 sekunnin ajan.

## Yhden kuulokkeen käyttö

Jos haluat, voit käyttää myös yhtä kuuloketta kerrallaan. Tässä tapauksessa poista vain toinen kuuloke lataustelakasta, jolloin kuuloke käynnistyy ja pariutuu automaattisesti haluttuun laitteeseen. Jos kuuloke ei käynnisty automaattisesti, paina painiketta pohjassa 5 sekunnin ajan.

## Huomioitavaa

- Pitkäaikainen musiikin kuuntelu suurella äänenvoimakkuudella voi vaurioittaa kuuloasi pysyvästi.
- Älä käytä kuulokkeita ajaessasi tai paikoissa, joissa kuuleminen on erityisen tärkeää.
- Älä hajota, kastele, puhkaise, lävistä tai pura laitetta.
- Älä altista laitetta kosteudelle tai puhdista laitetta kemikaaleilla.
- Pidä kuulokkeet poissa pienten lasten ulottuvilta.
- Palauta elektroninen tuote kierrätykseen sen elinkaaren lopussa.  
Lähimmän vastaanottopisteen löydät osoitteesta: [www.kierratys.info](http://www.kierratys.info)



## EU Declaration of Conformity

We, Bat. Power Oy hereby declare under our sole responsibility that product:

***Bluetooth TWS kuulokkeet***  
***WAVE-BT-TWS-SMOOTHBUDS***

is in accordance with following Directives:

**(EMC) 2014/30/EU**  
**(RED) 2014/53/EU**  
**(RoHS 2.0) 2011/65/EU**

Following standards were applied:

EMC: EN 301 489-1 V2.2.3  
EN 301 489-17 V3.2.0

RED: EN 62479:2010  
EN 62368-1: 2020  
EN 300 328 V2.2.2

RoHS: EN 62321 Ed1.0:2013

Signed for and on behalf of  
Bat. Power Oy

Ylöjärvi 13.6.2022

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Tommi Järvinen', written over a horizontal line.

Tommi Järvinen Managing Director